Kensington®

MK7500F QuietType™ Pro Silent Mechanical Keyboard – Wireless (Full)



kensington.com/register

1



2

2.4GHz





BT

a



b







Show the current channel | Afficher la chaîne actuelle | Aktuellen Kanal anzeigen | Mostra il canale corrente | Mostrar el canal actual | Mostrar o canal atual | إظهار القناة الحالية | 現在のチャンネルを表示する | 显示当前信号通道 |

c



Bluetooth pairing mode | Mode d'appairage Bluetooth | Bluetooth-Kopplungsmodus | Modalità di associazione Bluetooth | Modo de vinculación Bluetooth | Modo de emparelhamento por Bluetooth | وضع اقتران البلوتوث | Bluetoothペアリングモード | 蓝牙配对模式|

d

e



a

b



c

USB-A



d







Requires a minimum of 5V/1A (5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5 V/1 A (5W) USB pour correctement charger le clavier. | Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5 V/1 A (5 W) erforderlich. | Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5 V/1 A (5 W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5 V / 1 A (5 W) para cargar el teclado adecuadamente. | Requer um mínimo de 5 V/1 A (5 W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |
يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/1 أمبير (5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |
キーボードを正しく充電するには、5V/1A（5W）以上のUSB電力が必要です。|
为键盘充电至少需要最低 5V/1A (5W) 的USB 电源。|

4



Mute On/Off | Mode muet activé/désactivé | Stummschaltung ein/aus | Attivazione/disattivazione dell'audio | Silenciar/Activar sonido | Silenciar/Colocar som | تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت | ミュートオン/オフ | 静音开/关 |

Camera On/Off | Caméra activée/désactivée | Kamera ein/aus | Attiva/disattiva telecamera | Cámara encendida/apagada | Ligar/Desligar câmara | تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا | カメラオン/オフ | 相机开/关 |

Answer Call | Répondre à l'appel | Anruf annehmen | Accetta chiamata | Responder llamada | Atender chamada | الرد على مكالمة | 着信への応答 | 应答呼叫 |

End Call | Mettre fin à l'appel | Anruf beenden | Termina chiamata | Finalizar llamada | Terminar chamada | إنهاء المكالمة | 通話の終了 | 结束呼叫 |

To customize your keyboard further, download Kensington Konnect™ for Keyboards. | Pour personnaliser davantage votre clavier, téléchargez Kensington Konnect™ pour claviers. | Um Ihre Tastatur weiter anzupassen, laden Sie Kensington Konnect™ für Tastaturen herunter. | Per personalizzare ulteriormente la propria tastiera, scaricare Kensington Konnect™ per tastiere. | Descargue Kensington Konnect™ para teclados para personalizar el teclado. | Para personalizar ainda mais o seu teclado, transfira o Kensington Konnect™ para teclados. | إجراء مزيد من التخصيص للوحة المفاتيح لديك، قم بتنزيل Kensington Konnect™ للوحات المفاتيح. | キーボードをさらに細かくカスタマイズするには、キーボードにKensington Konnect™をダウンロードしてください。 | 如要进一步自定义键盘，请为键盘下载 Kensington Konnect™。 |

5



	Windows	Mac
	Calculator | Calculatrice | Taschenrechner | Calcolatrice | Calculadora | Calculadora | الآلة الحاسبة | 計算機 | 计算器 |	*
	Search | Chercher | Suche | Ricerca | Buscar | Procurar | بحث | 検索 | 搜索 |	
	Show Desktop | Afficher le bureau | Desktop anzeigen | Mostra desktop | Mostrar escritorio | Mostrar Ambiente de Trabalho | إظهار سطح المكتب | デスクトップを表示 | 显示桌面 |	
	Screen Shot | Capture d'écran | Screenshot | Screenshott | Captura de pantalla | Captura de ecrã | لقطة شاشة | スクリーンショット | 截屏 |	

*Requires Kensington Konnect |*Nécessite Kensington Konnect |
*Erfordert Kensington Konnect | *Richiede Kensington Konnect |
*Requiere Kensington Konnect | *Requer o Kensington Konnect |
Kensington Konnect تتطلب* | *Kensington Konnectが必要 | *需使用 Kensington Konnect |

6







Fn + F6 ⏮	Back | Face arrière | Rückseite | Indietro | Atrás | Retroceder | اللوحة الخلفية | バック | 后退 |
Fn + F7 ⏯	Play/Pause | Lecture/Pause | Abspielen/Pause | Riproduci/Pausa | Reproducir/Pausar | Reproduzir/Colocar em Pausa | تشغيل/إيقاف مؤقت | 再生/一時停止 | 播放/暂停 |
Fn + F8 ⏭	Forward | Commande d'avance | Vorwärts | Avanti | Adelante | Avançar | التالي | フォワード | 前进 |
Fn + F9 🔇	Mute Speaker | Désactiver le haut-parleur | Lautsprecher stummschalten | Disattivazione dell'altoparlante | Silenciar altavoz | Silenciar altifalante | كتم صوت السماعات | スピーカーをミュートする | 扬声器静音 |
Fn + F10 🔉	Decrease Volume | Réduire le volume | Lautstärke verringern | Diminuzione del volume | Bajar volumen | Diminuir volume | خفض مستوى الصوت | 音量を下げる | 调低音量 |
Fn + F11 🔊	Increase Volume | Augmenter le volume | Lautstärke erhöhen | Aumento del volume | Subir volumen | Aumentar volume | رفع مستوى الصوت | 音量を上げる | 调高音量 |


Fn
F12
0
25
50
75
100

EN Download Kensington Konnect™ today: www.Kensington.com/Konnect

DE Kensington Konnect™ noch heute herunterladen: www.Kensington.com/Konnect

FR Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui : www.Kensington.com/Konnect

IT Scarica subito Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

ES Descargue ya Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

PT Descarregue hoje o Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

AE بادر بتنزيل برنامج Kensington Konnect™ اليوم: www.Kensington.com/Konnect

CN 立即下載 Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

JP 今すぐKensington Konnect™ をダウンロードしてください：www.Kensington.com/Konnect

Looking for support? Visit us online at: http://kensington.com/QuietType-Keyboard-Support

Kensington® and QuietType™ are trademarks of ACCO Brands. macOS is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and any use of such marks by Kensington Computer Products Group is under license. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
© 2023 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.
Patents: https://www.accobrands.com/patents/